



Artikelnummer		18206
Produktname		OHROPAX Aqua
Produkt- und Herstellerinformationen	Produktabbildung	Piktogramme
		
	Eingetragene Marke, Produzent, Adresse, E-Mail	OHROPAX®, Ohropax GmbH, Am Kappengraben 17, 61273 Wehrheim, info@ohropax.de
	Produktbeschreibung	Gehörschutz aus formbarem Silikon
	Inhalt pro Einzelverpackung	6
	Gehörschutzgröße falls anwendbar	nicht anwendbar
	Materialzusammensetzung	Hochwertiges, formbares Silikon
	Maße Einzelverpackung LxBxH (mm)	74x19x123
	Gewicht Einzelverpackung (g)	29
	Art der Verpackung	Hänger
GTIN Einzelverpackung	4.003.626.820.614	
Rechtliche Info	Produkt-Kategorie	PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
	Art der Kategorie	Kategorie III
	EU-Norm Ohne Norm: Risikoanalyse durchgeführt	EN-352-2:2020, EU 2016/431
	CE Kennzeichen	CE 0121
	Schalldämmwert (SNR)	23 dB / H: 26 dB, M: 19 dB, L: 17 dB
Kennzeichnung / Warnhinweise	Kennzeichnung MHD	Druck auf Box mit Charge, MHD (Monat/Jahr)
	Mindesthaltbarkeitsdatum (in Monaten)	36
	Aufbewahrung	max. 30C°
	Länderversion	DE
	Sicherheitsinformationen auf Verpackung	Piktogramme zur Anwendung
	Sicherheitsinformationen in Benutzerinformation	<p>Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus Silikon gegen schädlichen Lärm</p> <p>Anwendung (siehe Abbildung): 1. Den Silikonstöpsel solange intensiv kneten, bis das Material angenehm weich ist. 2. Zur Kugel formen (keine längliche Form!). 3. Durch sanftes Andrücken der Kugel den Gehörgang dicht verschließen. Nicht in den Gehörgang einführen! Stöpsel nicht verkleinern! Entfernung: Den Stöpsel in einem Stück mit den Fingern herausnehmen. Keine Hilfsmittel verwenden! Der Stöpsel kann zuvor durch leichten Druck von hinten auf die Ohrmuschel gelockert werden.</p> <p>Hinweise: Setzen Sie die Gehörschutzstöpsel nach</p>

Kennzeichnung / Warnhinweise		<p>Anleitung ein und kontrollieren Sie den korrekten Sitz. Achten Sie auf eine hygienische Anwendung. Ihre Hände, Ohren und Ohrstöpsel müssen sauber und trocken sein! Die Gehörschutzstöpsel müssen regelmäßig auf Verwendbarkeit und die Notwendigkeit der Reinigung untersucht werden. Die Gehörschutzstöpsel können wiederverwendet werden, wenn sie noch haften und sowohl trocken als auch sauber sind. Reinigung: Leichte Verunreinigungen können mit einem Tuch und warmem Wasser vorsichtig abgewischt werden. Danach an der Luft vollständig trocknen lassen. Gehörschutz muss in Lärmbereichen ohne Unterbrechung getragen werden.</p> <p>Als Wasserschutz: Nicht zum Tauchen bei mehr als 1 m Wassertiefe verwenden. Bei stärkeren Bewegungen beim Schwimmen und beim Springen ins Wasser kann sich der Gehörschutz lockern. Bei Entzündungen des Ohres, Verletzungen des Trommelfells und beim Einsatz von Paukenröhrchen holen Sie zuvor ärztlichen Rat ein.</p> <p>Nichtbeachtung der Hinweise kann die Schutzwirkung des Produktes erheblich beeinträchtigen! Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen (z. B. Handcreme) leiden. Weitere Informationen können beim Hersteller angefordert werden. Von Kleinkindern fernhalten (Gefahr des Verschluckens). Anwendung bei Kindern ab sechs Jahren möglich; nur unter Anleitung von Erwachsenen. Achten Sie darauf, dass der Stöpsel ausreichend groß ist, sodass er nicht versehentlich in den Gehörgang gelangen kann. Sollte eine Entfernung mit den Fingern nicht mehr möglich sein, holen Sie ärztlichen Rat ein. Aufbewahrung: In der Dose, trocken und unter 30°C.</p>	
	Support	Kundenanfragen	Fragen richten Sie bitte an info@ohropax.de
		Ersatzteile	nicht vorhanden
		Entsorgung	gemäß lokalen Vorschriften entsorgen